

遠距教學用視訊鏡頭使用說明



視訊鏡頭從盒子取出後，**固定旋緊**於腳架上面的螺孔。鏡頭的**保護貼****移除**。

腳架的三隻**腳柱**，以及**中柱****皆伸到最長**，打開到最大角度，放置於中間兩排座位的第三個位子左右，講桌可不移開。



遠距教學用視訊鏡頭連接說明



視訊鏡頭的USB公頭，接至USB延長線的母頭，通電時信號燈會亮。

延長線的另一頭接到電子講桌側面的USB插座，即可打開MEET進入課程。
第一次使用時請視情況先做對焦和鏡像設定。



遠距教學用視訊鏡頭連接說明



不使用時，腳架收合到袋子裏，延長線與鏡頭收納到資訊設備盒中於學期末一起繳回設備組。